



Aide à la conduite et au transport
de personnes à mobilité réduite

Garage COLIN-MARTIN
41 RUE BARTHELEMY GAUTIER – BP 2
17800 PONS

☎ : 05.46.94.00.25 📞 : 05.46.91.38.90

💻 : handi-service-equipement@orange.fr

Frein à pousser

Le frein est constitué principalement de 2 éléments :

- Un levier horizontal fixé au véhicule du coté gauche et muni d'une poignée de commande coté droit.
- Un axe vertical qui est fixé d'une part à la pédale de frein et d'autre part au levier horizontal

Le déplacement horizontal du levier est ainsi transmis à la pédale de frein.

La pédale de frein reste toujours utilisable.

